

הוראות בסיסיות להתקן שבת אוטומטי

ההתקן שברשותך כבר פועל באופן אוטומטי ואין צורך להפעילו ידנית

הסבר על תוכניות הקירור:

<< התקן השבת מגיע מהמפעל כשהוא מתוכנת על רמת קור ממוצעת מספר 05

<< ניתן לכוון 9 רמות קירור שונות - בהתאם לאופי השימוש במקרר - את השינוי יש לעשות באופן מבוקר ובהדרגה לפי הצורך.

<< ככל שמספר התוכנית גבוה יותר, הקירור יותר חזק, לדוגמה: 06 יותר קר מ-05

מעבר לתוכניות גבוהות שלא לצורך עלול לגרום לקפיאת מוצרים או לקפיאת סוללת הקירור.

בדיקה ראשונית לוודא תקינות ההתקן:

יש לוודא שמופיע בחלונית שבצג הפיקוד 00 (2 אפסים) בצבע אדום באופן קבוע (ללא הבהוב) התקן השבת מגיע מהמפעל כשהוא מתוכנת על רמת קור מספר 05 (ראה הסבר למטה)

הדרכה לשינוי רמת קור:

3 אם ההתקן כבר עבר למצב שבת - ניתן לעלות או להוריד את התוכנית בהתאם לצורך.

2 ניתן להעלות או להוריד את התוכנית לפי הצורך. לאחר מכן הצג יהבהב 3 פעמים ויחזור ל 00 תוכנית השבת שבחרתם נרשמה בזיכרון התקן.

1 כשהצג נמצא על 00 יש לחוץ על החץ הימני כלפי מעלה לחיצה ארוכה. תוצג הרמה הנוכחית ליד האות 0 לדוגמה 08

אם לא נמצאים בבית בשבת או לזמן ממושך - רצוי לבטל את מצב האוטומטי ע"י לחיצה ארוכה. על 2 החיצים בו זמנית עד להצגת 00. לחזרה למצב אוטומטי יש לחזור על הפעולה עד לקבלת 00

<< בהתקן מתוכנתים כל שבתות וחגי ישראל למשך 40 שנה קדימה. << המקרר יעבור באופן אוטומטי למצב שבת - בכל ערב שבת וחג בשעה 2 בצהריים (לפי שעון חורף) ויחזור חזרה למצב חול שנתיים לאחר צאת השבת או החג (גם אם יש 2-3 ימי חג). << הוצאת המקרר מהחשמל לא משבשת את פעולת ההתקן וזיכרון התוכניות. << לאחר חיבור המקרר לחשמל הוא יחזור למצב שבו הוא היה - בהתאם ללוח השנה.



מוקד משמרת השבת 0722-164422

פקס: 03-6569990 • מייל: info@mishmeret7.co.il

מחקר • מידע • פיתוח • כשרות

שומרים על השבת בעיון הדיגיטלי